

AS 140, AS 141, AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32

Kortfattet betjeningsvejledning for analogt- og ISDN-terminaludstyr

Eksternt opkald

Centralen kaldes med "0" **0** Centralen kaldes automatisk

Eksternt opkald og belægning af et bestemt MSN (i stedet for centralopkald "0") -

***** **0** **0** Indtast eksternt kaldenummer (MSN) **#**

Reservering af linie (B-kanal) (ved centralopkald "0")

0 **R** ***** **2** **9**

Internt opkald

Centralen kaldes med "0" Centralen kaldes automatisk **#**

Internkaldenumre - 10 til 99, afhængigt af den første dekade

Intern viderestilling uden advisering

R

Ekstern viderestilling

R **0** **R** ***** **2** **0**

Tage imod Banke På opkald / afvisning af Banke På

R ***** **8** **R** ***** **2** **1**

Intern Banke På

R ***** **1** **9**

Beskyttelse mod Banke På

***** **5** **5** 1 = on
0 = off 1 = 1. interne kaldenr.
2 = 2. interne kaldenr.
0 = begge interne kaldenr.

Dørøpkaldsvariant 2 (natindstilling / AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32)

***** **5** **3** 4 = off
5 = on dørkalde-
nummer

Opkald af dørsamtaleanlæg / hentning af dørøpkald (AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32)

***** **1** **1**

Betjening af døråbner (AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32)

dør-
samtale **R** ***** **1** **1** direkte ***** **1** **2**

Aktivering af viderestilling fra (follow me)

***** **5** **7** **1**

Deaktivering af viderestilling fra (follow me)

***** **5** **7** **0**

Aktivering af viderestilling til (viderestilling udført i telefonanlægget)

***** **5** **8** 1 = konstant
2 = ved opt.
3 = ingen svar 1 = eksternt
mål
2 = internt mål
3 = kodemål viderestillet-
internkalde-
nummer kaldenummer
eller kodemål **#**

Deaktivering af viderestilling til (viderestilling udført i telefonanlægget)

***** **5** **8** **0** viderestillet-
internkalde-
nummer

Viderestilling til - opkaldsviderestilling (viderestilling udført i ISDN-central)

konstant ***** **6** **3** 1 = on, hvis
mål ikke
kodemål anlægs-
kaldenr.
eller MSN **#** kaldenummer
eller kodemål **#**

ved optaget ***** **6** **4** 2 = on, hvis
mål er et
kodemål anlægs-
kaldenr.
eller MSN **#** kaldenummer
eller kodemål **#**

ved ingen svar ***** **6** **5** anlægs-
kaldenr.
eller MSN **#** kaldenummer
eller kodemål **#**


deaktivering ***** **6** **3** **0** anlægs-
kaldenr.
eller MSN **#**

Henvisning: På terminaludstyr, der ikke har en *****-tast, hhv. ikke understøtter funktionen, skal du i stedet for *****-tasten trykke på cifrene **9|9**.

AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstr. 8
D-33647 Bielefeld
Internet: <http://www.agfeo.de>

Identnr. 533 882
Forbehold mod ændringer og fejl.
Printed in Germany 0997


Overtage samtale fra telefonsvarer




Hentning af opkald




Beskyttelse mod opkald



Opkaldsvariant 2 (natopkald)




Opkaldsvariant 3 (intern viderestilling af opkald)



Automatisk opkald - forbindelse uden at vælge



Optagetone ved optaget - busy on busy



Treerkonference (intern/ekstern)



Treerkonference - ISDN




Meddelelse til systemtelefoner (AS 141, AS 191, AS 31 ST, AS 32)



Parkering af forbindelse (kun ved multi-apparattilslutning)



Least cost routing (LCR) on / off



Parkering i telefonanlægget



Parkering i ISDN-centralen (kun på multi-apparattilslutning)




Hentning fra parkering i ISDN-centralen




Lokaleovervågning



Aktivering af relæer (AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32)



Tilbagekald / mægling




Tilbagekald ved optaget (ISDN)




Indledning af internt tilbagekald




Telefonbog - valg af kaldenummer



Telefonlås



Aktivering af viderestilling af døropkald (AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32)



Deaktivering af viderestilling af døropkald (AS 190, AS 191, AS 31 ST, AS 32)

