

Umleitung zu - ausschalten (Umleitung durch die Telefonanlage)

* 5 8 0 umgeleitete Internrufnummer

Umleitung zu - Anrufweiterschaltung (Umleitung durch die ISDN-Vst.)

Ständig * 6 3 1= ein, wenn Ziel kein Kurzwahlziel ist Anlagenrufnr. oder MSN Rufnummer oder Kurzwahlziel

bei Besetzt * 6 4 2= ein, wenn Ziel ein Kurzwahlziel ist Anlagenrufnr. oder MSN Rufnummer oder Kurzwahlziel

bei Nicht-melden * 6 5 Anlagenrufnr. oder MSN Rufnummer oder Kurzwahlziel

aus-schalten * 6 3 0 Anlagenrufnr. oder MSN

Ab Version 6.0 werden die obigen Prozeduren wie folgt zusammengefasst:

* 6 3 1= Externziel 3= Kurzwahlziel 0= deaktiv 1=ständig 2=bei besetzt 3=bei nichtmelden MSN eingeben, die umgeleitet werden soll

Rufnr. oder Kurzwahlziel eingeben

Timer ein-/ausschalten

* 1 3 Timer-Gruppe 0 = Timer aus

1 = Timer ein
2 = Funktion aus
3 = Funktion und Timer ein

Hinweis: An Endgeräten, die keine *-Taste haben, bzw. diese Funktion nicht unterstützen, müssen Sie statt der *-Taste die Ziffern 9)9 drücken. Die Bedienung der aufgeführten Funktionen am ISDN-Endgerät ist abhängig vom ISDN-Endgerätetyp und ggf. eingeschränkt.

Identnr. 1523445

Änderung und Irrtum vorbehalten.

Printed in Germany

1032

4

AGFEO GmbH & Co. KG

Gaswerkstr. 8

D-33647 Bielefeld

Internet: <http://www.agfeo.de>

AS 40

Kurzbedienungsanleitung für analoge- und ISDN-Endgeräte

Extern anrufen

Amtsholung 0 Amtsholung spontan mit intern

Extern anrufen und bestimmte MSN belegen (statt Amtsholung "0")

* 0 0 Externrufnummer (MSN) eingeben

Wählleitung (B-Kanal) reservieren (bei Amtsholung "0")

0 R * 2 9

Intern anrufen

Amtsholung Amtsholung spontan mit intern

Internrufnummern - 11 bis 99 (Ab Version 6.0: bis zu 4 stellige Internnummern)

Weitergabe intern ohne Ankündigung

R

Weitergabe extern

R 0 R * 2 0

Anklopfenden Anruf annehmen / Anklopfen abweisen

R * 8 R * 2 1

Anklopferschutz

* 5 5 1 = ein 0 = aus 1 = 1. Internrufnummer

2 = 2. Internrufnummer
0 = beide Internrufnummern

Anrufbeantwortergespräch übernehmen

Internrufnummer des Anrufbeantworters Ab Version 6.0 mit gezieltem Heranholen möglich.

Anrufe heranholen

Extern-ruf * 8 Gezieltes Heranholen * 2 6 Intern-rufnummer

