


AC 14 Phonie, AC 14 WebPhonie, AC 141 WebPhonie plus

Kortfattad bruksanvisning

Externt anrop


Välj utgående linje med "0"



Spontanval av utgående linje



Externt anrop med beläggning av bestämd MSN (istället för att slå "0")




Internt anrop

Välj utgående linje med "0"



Spontanval av utgående linje



Interna anropsnummer 11 - 14 (20 - 29 USB, 30 - 39 internt S0)


Transport internt utan förfrågan / Transport externt



Ta emot väntande samtal / avvisa väntande samtal



Spärr mot väntande samtal



Överta samtal till telefonsvarare



Hämtning av samtal - Externt samtal / Internt samtal



Trepartssamtal



Nattkoppling



Parkering i telefonanläggningen / Upphäv parkering



Parkering i ISDN-stationen

R * ^{GHI}4 ^{DEF}3 ^{GHI}4 ^{GHI}4 Anknypnings-ID
0 till 9

Upphävande av parkering i ISDN-stationen

* ^{GHI}4 ^{ABC}2 ^{TUV}8 ^{GHI}4 Anknypnings-ID
0 till 9

Förfrågan / pendling

R **R** 0 = återgå till externt samtal
internnummer = till internt samtal ...

Återuppringning vid upptaget

R * ^{PORS}7 ^{TUV}8 ^{DEF}3

Välj kortnummer i telefonadressbok

* ^{TUV}8 ^{DEF}3 ^{JKL}5 (^{TUV}8 Vanity
(namn) / ^{JKL}5 Kortnummer)

Vidarekoppling genom växeln - programmering och inkoppling

* ^{TUV}8 ^{MNO}6 ^{JKL}5 (^{PORS}7 ständigt / ^{ABC}2 vid
upptaget / ^{MNO}6 vid ej
svar) ^{GHI}4 Intern-
nummer →
→ (^{DEF}3 Extern-
nummer **#** / ^{GHI}4 Intern-
nummer / ^{JKL}5 Kort-
nummer / ^{TUV}8 Vanity
(namn))

Vidarekoppling genom ISDN-stationen - programmering och inkoppling

* ^{TUV}8 ^{MNO}6 ^{JKL}5 (^{PORS}7 ständigt / ^{ABC}2 vid
upptaget / ^{MNO}6 vid ej
svar) ^{MNO}6 MSN **#** →
→ (^{DEF}3 Extern-
nummer **#** / ^{JKL}5 Kort-
nummer / ^{TUV}8 Vanity
(namn))

Inkoppling av vidarekoppling till...

* ^{ABC}2 ^{JKL}5 ^{TUV}8 (^{GHI}4 Intern-
nummer / ^{MNO}6 MSN **#**)

Frånkoppling av vidarekoppling till ...

* ^{DEF}3 ^{DEF}3 ^{ABC}2 (^{GHI}4 Intern-
nummer / ^{MNO}6 MSN **#**)

Intern vidarekoppling

* ^{WXYZ}9 ^{DEF}3 ^{GHI}4 (^{DEF}3 till / ^{ABC}2 från) ^{ABC}2 alla
MSN

Anmärkning: På telefonapparater som inte har någon *-knapp eller inte stöder denna funktion måste du slå numret 99 istället för att trycka på *-knappen. Möjligheten att utnyttja de uppräknade funktionerna från ISDN-apparater beror av vilken typ av ISDN-apparat som används och kan i vissa fall vara begränsad..