
































AS 33, AS 34, AS 40

Korte handleiding voor systeemtelefoons

Functie	Bediening
Variant reservering buitenlijn weergeven	   de actuele variant wordt weergegeven 
Variant "reservering buitenlijn spontaan met intern"	Een externe gebruiker bereikt u gewoon door zijn telefoonnummer te kiezen, de telefooninstallatie reserveert automatisch een buitenlijn (B-kanaal). Om een interne gebruiker te bereiken moet u eerst de interne toets indrukken en dan het interne telefoonnummer draaien.
Variant "reservering buitenlijn "0"	Een externe gebruiker bereikt u door een code in te voeren, b.v. "0" en het betreffende nummer te kiezen. De interne gebruiker bereikt u enkel door het kiezen van het interne nummer.
Functies	Het hoofdstuk "functies" beschrijft de comfortfuncties van de systeemtelefoon, onafhankelijk van de variant voor het extern kiezen. De met * aangeduide functies kunt u enkel uitvoeren als de betreffende functietoets aan uw systeemtelefoon ingesteld is.






























Variant "reservering buitenlijn spontaan met intern"

Intern oproepen*	  Interne toets  
Extern oproepen	   Als een bepaald extern telefoonnummer doorgegeven moet worden, dan moet u op de MSN/extern-toets drukken om een externe lijn te krijgen.
Kiezen met neergelegde hoorn	    
Kiezen voorbereiden en kiezen	   of 
Intern doorgeven met aankondiging*	 Extern gesprek  Interne toets    Externe en interne gebruiker zijn verbonden
Intern doorgeven zonder aankondiging*	 Extern gesprek  Interne toets   Externe en interne gebruiker zijn verbonden
Extern doorgeven*	 Extern gesprek  Makelen    Doorgeven 































































Externe oproep oppikken		Een andere telefoon rinkelt			
Gesprek antwoordapparaat overnemen		Antwoordapparaat spreekt aan			Interne toets Intern nummer van het antwoordapparaat
Ruggespraak*			Interne toets		Terug naar het 1e gesprek
Makelen extern/intern*			Interne toets		Makelen, wisselen naar het externe gesprek ...
Makelen extern/extern*			Makelen		Makelen, wisselen naar extern 1 Makelen, wisselen naar extern 2
Conferentie intern*			Interne toets		Conferentie
Conferentie extern*			Makelen		Conferentie

Variant "reservering buitenlijn "0"

Intern oproepen			
Extern oproepen			Als een bepaald extern telefoonnummer doorgegeven moet worden, in de plaats van de "0", de betreffende MSN-/extern-toets indrukken.
Kiezen met neergelegde hoorn			
Kiezen voorbereiden en kiezen			of
Intern doorgeven met aankondiging			
Intern doorgeven zonder aankondiging			
Extern doorgeven*		Makelen	Doorgeven
Externe oproep oppikken		Een andere telefoon rinkelt	
Gesprek antwoordapparaat overnemen		Antwoordapparaat spreekt aan	Intern nummer van het antwoordapparaat

Ruggespraak	     Terug naar het 1e gesprek
Makelen extern/ intern*	     Makelen, wisselen naar het externe gesprek  ...
Makelen extern/ extern*	  Makelen    Makelen, wisselen naar extern 1  Makelen, wisselen naar extern 2
Conferentie intern*	     Conferentie 
Conferentie extern*	  Makelen    Conferentie 

Funcities

Aanklopende opvragen*	  Aanklopton  Makelen, 1e gesprek wordt op "hold" geplaatst, 2e gesprek bestaat   Actueel gesprek beëindigen, u spreekt onmiddellijk met de andere gebruiker
Aankloppen afwijzen	  Aanklopton  Afwijzen  Gesprek voortzetten
Aanklopbeveiliging programmeren en schakelen	  Aanklopbeveiliging of 14  1=1e intern telefoonnr. en / of 2=2e intern telefoonnr.   1= aan 0= uit 
Aankloppen/ heroproep activeren	   Interne gebruiker is bezet  Er wordt aangeklopt  Heroproep geactiveerd als tel. nog bezet is
Oproepen oppikken*	 Een andere telefoon rinkelt   Oppikken van de oproep 
Oproepenlijst – zich invoeren	   Systeemtel. meldt zich niet  Oproepenlijst, ingang voorbereiden  U bent in de oproepenlijst ingevoerd
Oproepenlijst laten weergeven	    1e ingang weergeven  Volgende ingangen tonen  Ingang wissen  Telefoonnr. wordt autom. gekozen
Oproepbeveiliging programmeren en schakelen	  Oproepbeveiliging of 12  1=1e intern telefoonnr. en / of 2=2e intern telefoonnr.   1= intern aan / uit 2= extern aan / uit 
Oproepbeveiliging aan / uit*	  Oproepbeveiliging     ...
Oproepvariant 2 aan / uit*	  Oproepvariant 2     ...
Oproepvariant 3 aan / uit*	  Oproepvariant 3     ...
Bericht via audiomodule*	 Bericht handenvrij 

Automatisch kiezen progr.

set 5 6 Extern nummer set

Automatisch kiezen aan / uit

set 1 * 1 = aan 0 = uit set

Bezettoon bij bezet

set Busy on Busy of 1# next Telefoonnummer selecteren 1 = aan 0 = uit set

Handenvrije mededeling*

Mededeling Interne gebruiker invoeren als er geen groep vastgelegd is enter Mededeling doen

Handenvrij spreken

Toets ingedrukt houden Toets loslaten, handenvrij spreken Toets nog eens indrukken, gesprek beëindigen

Functietoetsen wijzigen*

set 3 1 Functietoets next Functie kiezen enter set

Groepsvorming*

set Mededeling of oppikken Interne nummers van de groep invoeren set

Hold (ISDN)*

ISDN- "hold" ISDN-hold, terug naar het 1e gesprek esc Actueel gesprek beëindigen

Identificeren (ISDN-vangen)*

vangen Gesprek voortzetten of

ISDN-conferentie met z'n drieën *

ISDN- "hold" Conferentie met z'n drieën *

Memory-telnr./ naam invoeren

Telefoonnummer / naam op het display set Weergave bewaren set Terug naar het standaarddisplay

Tel.-nr. weergeven/ kiezen *

Memory Memory of next Tel.-nr / naam wordt weergegeven Tel.-nr. wordt autom. gekozen

Netvoorkeuze* (Call by Call)

Netvoorkeuze Extern nummer Tel.-nr. wordt autom. gekozen

Parkeren Gesprek parkeren

Extern gesprek enter

Gesprek uitparkeren

enter

Ruimtebewaking aan / uit

set 1 0 1 = aan 0 = uit enter geluidssignaal 1 = aan / 0 = uit set

Ruimte bewaken van een interne gebruiker

Intern nummer van de wakende telefoon In de ruimte luisteren

Relais in-/ uitschakelen*

Relais

Heroproep bij bezet (ISDN)	Extern oproepen	Bezet-toon	auton. heroproep?	enter	Heroproep is geactiveerd	
Statusmeldingen bekijken	Op het display staat "!"	next	In de meldingen bladeren	esc		
Gebruikersnaam invoeren	set	3	2	Naam met de cijfer-toetsen invoeren	set	
Telefoonboek (numeriek)	Telefoonboek	Alfabetische en numerieke sortering wisselen	Verkort nr. invoeren			
Telefoonboek (alfabetisch)	Telefoonboek	evtl. sortering wisselen	Begin letter	next	evtl. 2e letter	
Telefoonboek-ingang nog eens kiezen	Telefoonboek	Weergave van de laatst gebruikte ingang				
Telefoon ver-/ontgrendelen*		Slot	Evtl. code invoeren			
Telefoon ver-/ontgrendelen zonder fct-toets	set	1	3	1 = afsluiten 0 = ontgrendelen	Evtl. code invoeren	
Afspraakoproep opslaan	set	Afspraak of 15	Tijd	enter	Datum	set
Afspraakoproep aan / uit*	Afspraak	Als u een afspraak ingesteld hebt, dan ziet u het tijdsymbool op het display				
Deurvariant 2 aan/uit	set	Oproepvariant 2 of 11	next	Deurvariant 2 kiezen	1 = aan 0 = uit	set
Deurtelefoon / deuropener bedienen*	Deuroproep ((D))	Deuroproep	Deurgesprek	Deur	De deuropener wordt 3 seconden ingeschakeld	
Deurtelefoon oproepen / deuroproep oppikken*		Deur	Deurgesprek			
Melding van uw telefoonnummer aan/uit	Incognito	of	set	8	2	
aan de opge-roepene	set	8	3	1 = aan 0 = uit	set	
aan de oproeper		set	Omlleiding van of set 18	Interne telefoon-nummers	1 = aan 0 = uit	set
Omlleiding van (Follow me)		set				

Omleiding van aan/uit

Omleiding van of set 18 Permanent/uitschakelen Volgende omleiding

Omleiding naar / Deuroproep-omleiding

programmeren en schakelen →

Omleiding naar of 17 Intern nummer / Deurnummer dat omgeleid moet worden naar int. gebruiker / naar ext. gebruiker
 Doeltelefoon-nummer Omleidingstype invoeren
1 = permanent, 2 = bij bezet, 3 = bij niet-melden 1 = aan 0 = uit

In-/uitschakelen *

Omleiding naar Omleiding naar opnieuw uitschakelen

Oproepdoor-schakeling (ISDN) programmeren*

ISDN-oproepdoor-schakeling Plaats kiezen Telefoonnummer selecteren dat omgeleid moet worden

→ Door-schakel-doel Doorschakelvariant kiezen
1 = permanent, 2 = bij bezet, 3 = bij niet-melden (na 15 s)

In- / uitschakelen*

ISDN-oproepdoor-schakeling Evtl. nummer kiezen dat omgeleid moet worden Bevestiging van de centrale afwachten

Verbindings-kosten weergeven laatste verbinding

Eenheden of set 71 Kosten voor laatste verbinding Nog beschikbaar bedrag of kostensom

Herhaling gewoon

Het laatst gekozen nummer wordt weergegeven en gekozen

uitgebreid

Het laatst gekozen nummer wordt weergegeven Een van de laatste vijf gekozen nummers weergeven Weergegeven nummer wordt gekozen

automatische

b.v. herhaling, of elk weergegeven extern nummer Autom. herhaling begint als zich een gebr. meldt of

Wekoproep bewaren

Wekken of 16 Tijd 1 = onmiddellijk aan 0 = later activeren

in-/uitschakelen*

Wekoproep Evtl. terug naar het standaarddisplay

uitschakelen bij wekoproep

Wekoproep

Doelkiezen, individueel* bewaren

Doeltoets privaat Extern nummer Naam invoeren Volgende doeltoets instellen of

kiezen

Doeltoets privaat













Least Cost Routing (LCR) aan/uit

LCR

Timer aan/uit *

Timer Timer 1 = aan 0 = uit Functie 1 = aan 0 = uit

Instellingen van de systeemtelefoon

Belsignaal – volume	set	2	1		Cijfer 1 (stil) tot 7 (luid), U hoort kort een voorbeeld	set
Belsignaal - geluid	set	2	2		Cijfer 1 (heel langzaam) tot 7 (heel snel), U hoort kort een voorbeeld	set
Displaycontrast	set	2	3		Cijfer 1 (van voren bekeken goed) tot 7 (meer van boven bekeken goed)	set
Microfoon automatisch inschakelen	set	2	4		Cijfer 1 = aan Cijfer 0 = uit	set
Volume meeluisteren	set				Volume meeluisteren of 25 	set
Volume headset (digitaal systeemtelefoon)	set	2	6		Cijfer 1 (stil) tot 5 (luid)	set
Telefooncode	set	2	7		Telefooncode van 4 cijfers	set
Kostenweergave	set	2	8		1 = kostenweergave aan 0 = kostenweergave uit	set
Statusweergave / datum	set	2	9		1 = statusweergave aan 0 = datum aan	set
Taalinstelling	set	2	0	next	Taal kiezen	set
Oproepenlijst aan / uit	set	2	*		0 = oproepenlijst uit 1 = aan (tel.-nr. en naam) 2 = aan (enkel naam)	set
Reservering buitenlijn instellen	set	2	□		1 = autom. reserv. buitenlijn 0 = reservering buitenlijn "0"	set

Naam met het cijfertoetsenbord invoeren:

 ... 

next

 next

clear

 clear



Evtl. meermaals indrukken, voorbeeld:

1 = A

11 = B

111 = C

1111 = 1

Naar het volgende invoerveld

Naar het vorige invoerveld, teken kan overschreven worden

Knipperende invoerveld wissen

Volledige ingang wissen

Wisselen tussen schrijven met hoofdletters en schrijven met een kleine beginletter

ABC 1	DEF 2	GHI 3
----------	----------	----------

JKL 4	MNO 5	PQR 6
----------	----------	----------

STU 7	VWX 8	YZ 9
----------	----------	---------

*	/_	□
---	----	---

Ident.-nr. 524 883
Wijzigingen en fouten voorbehouden.
Printed in Germany
0002

AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstr. 8
D-33647 Bielefeld
Internet: <http://www.agfeo.de>