

# TK-System

Kennziffernliste ab  
Version 1.10

ES 512 / 516 / 522 (IT),  
ES 512 / 516 / 522 (IT) mit Upgrade Kit,  
ES 542 / 546 / 548 (IT),  
ES 628 (IT),  
ES 730 IT / 770 IT,  
ES PURE-IP 10 IT / 20 IT



# AGFEO

einfach | perfekt | kommunizieren

# ES 5xx, ES 6xx, ES 7xx, ES PURE-IP

## Die Kennziffern der ES-Serie ab Version 1.10

Basierend auf der Releaseversion 1.10 finden Sie anbei eine Auflistung verschiedener Kennziffern zur Umsetzung von Leistungsmerkmalen.

### **Wahl der individuell erstellten Kennziffern:**

\*0 -9 #

### **Relais Schalten:**

\*0 nn m (nn=InternNr. des Relais; m= 0 aus, m=1 ein)

### **Nach Extern rufen mit spezieller MSN:**

\*00 msn # mm (msn=MSN; mm= Externrufnummer)

### **Mit Tür sprechen oder Öffner betätigen:**

\*11 nn (nn=Internrufnummer der Tür)

### **Türöffner betätigen:**

\*12 nn (nn=Internrufnummer der Tür)

### **Rückruf einleiten:**

\*19

### **Weitergabe/Übergabe:**

\*20

### **Anklopfenden abweisen:**

\*21

### **Ein- oder Ausparken:**

\*22

### **Anklopfenden annehmen:**

\*23

### **Eigene Rufnummer übertragen:**

\*25 n (n=0 Nein, n=1 Ja, n=2 Global Call bei PTP)

### **Heranholen von Rufen:**

\*26 nn (nn= InternNr.; nn=0 Externrufe heranholen)

### **Kurzwahl:**

\*3 nnn (nnn= 3-stellige Kurzwahlziffer)

### **In Gruppen ein- bzw. ausbuchen**

\*40 nn m (nn= Gruppennummer; m=0 ausbuchen; m=1 einbuchen)

# ES 5xx, ES 6xx, ES 7xx, ES PURE-IP

## Die Kennziffern der ES-Serie ab Version 1.10

### Anrufschutz deaktivieren

\*430

### Anrufschutz aktivieren

\*431

### Fernwartungssitzung beenden:

\*470

### Fernwartungssitzung starten:

\*472 (erfolgreiche Anmeldung zum Fernwartungssystem vorausgesetzt)

### Durchsage:

\*48 nn (nn= InternNr.; nn=0 an alle)

### Anklopfschutz ein/aus:

\*55 n (n=0 Anklopfschutz aus, n=1 Anklopfschutz ein)

### Telefon auf- oder abschließen:

\*56 m cccc (m=0 aufschliessen, m=1 abschliessen; cccc=Telefoncode)

### Alle Umleitungen deaktivieren:

\*580

### Umleitungen extern aktivieren:

\*581 n xxx# (n=1 ständig, n=2 bei besetzt, n=3 bei Nichtmelden; xxx=Umleitungsziel)

### Umleitung extern ständig deaktivieren:

\*58101

### Umleitung extern bei besetzt deaktivieren:

\*58102

### Umleitung extern bei nichtmelden deaktivieren:

\*58103

### Umleitung intern aktivieren:

\*582 n xxx (n=1 ständig, n=2 bei besetzt, n=3 bei Nichtmelden; xxx=Umleitungsziel)

### Umleitung intern ständig deaktivieren:

\*58201

### Umleitung intern bei besetzt deaktivieren:

\*58202

# ES 5xx, ES 6xx, ES 7xx, ES PURE-IP

## Die Kennziffern der ES-Serie ab Version 1.10

### Umleitung intern bei nichtmelden deaktivieren:

\*58203

### Voicebox schalten:

\*59 vb m (vb= Voiceboxnr; m=0 Aus, m=1 An)

### Makeln:

\*60 nn (nn= InternNr; nn=0 makeln zum Externgespräch)

### Konferenz einleiten:

\*61

### Alle ISDN-Umleitungen für eine MSN deaktivieren:

\*630 msn # (msn=MSN)

### ISDN-Umleitungen für eine MSN programmieren und schalten:

\*631 n msn # xxx # (n=0 deaktiv, n=1 ständig, n=2 bei besetzt, n=3 bei Nichtmelden, n=4 bei besetzt oder Nichtmelden; msn=MSN; xxx=Umleitungsziel)

### Alle Multifunktionen aktivieren/deaktivieren:

\*640 xxxx n (xxxx=Einrichtcode; n=0 deaktivieren, n=1 aktivieren)

### Einzelne Multifunktion aktivieren/deaktivieren:

\*641 xxxx idx n (xxxx=Einrichtcode; idx=Index der zu schaltenden Multifunktion, 3-stellig; n=0 deaktivieren, n=1 aktivieren)

### Alle Zeitsteuerungen aktivieren/deaktivieren:

\*650 xxxx n (xxxx=Einrichtcode; n=0 deaktivieren, n=1 aktivieren)

### Einzelne Zeitsteuerung aktivieren/deaktivieren:

\*651 xxxx idx n (xxxx=Einrichtcode; idx=Index der zu schaltenden Zeitsteuerung, 3-stellig; n=0 deaktivieren, n=1 aktivieren)

### Inkognito (Rufnummernunterdrückung) an/aus:

\*68 n (n=0 Inkognito an, Rufnummer wird nicht gesendet, n=1 Inkognito aus, Rufnummer wird gesendet)

### Konfiguration löschen:

\*709 xxxx (xxxx=Einrichtcode)

# ES 5xx, ES 6xx, ES 7xx, ES PURE-IP

## Die Kennziffern der ES-Serie ab Version 1.10

**Rückruf aus Anrufliste laut Benutzereinstellungen für eigenen Benutzer aktivieren/  
deaktivieren:**

\*7318 n (n=0 deaktivieren, n=1 aktivieren )

**Anlagen Neustart:**

\*734 xxxx (xxxx=Einrichtcode)

**Auslieferungszustand wiederherstellen:**

\*73809709 xxxx (xxxx=Einrichtcode)

**Externen Anschluss aktivieren/deaktivieren:**

\*747 n xxxx msn # (n=0 deaktivieren, n=1 aktivieren; xxxx=Einrichtcode;  
msn= MSN bei ISDN-Mehrgeräteanschluss, Rumpfnr. bei ISDN-Anlagenanschluss,  
SIP-Rufnummer bei SIP-Account, beliebige Rufnummer des Accounts bei SIP-Trunk)

**Administratorpasswort zurücksetzen auf „admin“:**

\*799453 xxxxxx (xxxxxx=die letzten 6 Stellen der  
Produkt-ID, siehe Abbildung)



**Konfigurationsmodus für ab TFE einleiten:**

\*9111n (n=Interndnummer der TFE-Taste)

**Update des Systels starten:**

\*9299

**SSH Server starten/stoppen:**

\*988 m xxx (m=0 stoppen, m=1 starten; xxxx=Einrichtcode)

**Anzeige der Anlagen-IP:**

\*992 (Selbstanruf mit CLIP-Übertragung)