

Türöffervariante 2 (Nachtschaltung / AS 190 plus, AS 191 plus)

* 5 3 4 = aus
 5 = ein Türruf-
nummer

Türsprechstelle anrufen / Türruf heranholen (AS 190 plus, AS 191 plus)

* 1 1

Türöffner betätigen (AS 190 plus, AS 191 plus)

Türge-
spräch R * 1 1 direkt * 1 2

Umleitung von (Follow me) einschalten / ausschalten

* 5 7 1 * 5 7 0

Umleitung zu - einschalten (Umleitung durch die Telefonanlage)

* 5 8 1=ständig
 2=bei Besetz-
 3=bei Nicht-
melden 1=extern. Ziel
 2=intern.Ziel
 3=Kurzw.Ziel umgeleitete
Internruf-
nummer Rufnummer
oder Kurz-
wahlziel #

Umleitung zu - ausschalten (Umleitung durch die Telefonanlage)

* 5 8 0 umgeleitete
Internruf-
nummer

Umleitung zu - Anrufweichterschaltung (Umleitung durch die ISDN-Vst.)

Ständig * 6 3 1= ein, wenn
Ziel kein Kurz-
wahlziel ist Anlagenrufnr.
oder MSN # Rufnummer
oder Kurz-
wahlziel #

bei
Besetzt * 6 4 2= ein, wenn
Ziel ein Kurz-
wahlziel ist Anlagenrufnr.
oder MSN # Rufnummer
oder Kurz-
wahlziel #

bei Nicht-
melden * 6 5 Anlagenrufnr.
oder MSN # Rufnummer
oder Kurz-
wahlziel #

aus-
schalten * 6 3 0 Anlagenrufnr.
oder MSN #

Timer ein-/ausschalten

* 1 3 Timer-Gruppe 0 = Timer aus
 1 = Timer ein
 2 = Funktion aus
 3 = Funktion und Timer ein

Hinweis: An Endgeräten, die keine *|-Taste haben, bzw. diese Funktion nicht unterstützen, müssen Sie statt der *|-Taste die Ziffern 9|9 drücken. Die Bedienung der aufgeführten Funktionen am ISDN-Endgerät ist abhängig vom ISDN-Endgerädetyp und ggf. eingeschränkt.

Identnr. 533 521
Änderung und Irrtum vorbehalten.
Printed in Germany 0004
Internet: <http://www.agfeo.de>

AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstr. 8
D-33647 Bielefeld
Technische Hotline: 0190/570122
Mo-Fr: 8:30-17:30 (Fr: 14:30)

AS 140 plus, AS 141 plus, AS 190 plus, AS 191 plus

Kurzbedienungsanleitung für analoge- und ISDN-Endgeräte

Extern anrufen

Amtsholung 0 Amtsholung
mit "0" 0 Amtsholung
spontan mit intern

Extern anrufen und bestimmte MSN belegen (statt Amtsholung "0")

* 0 0 Externrufnummer
(MSN) eingeben #

Wählleitung (B-Kanal) reservieren (bei Amtsholung "0")

0 R * 2 9

Intern anrufen

Amtsholung Amtsholung
mit "0" Amtsholung
spontan mit intern #

Internrufnummern - 11 bis 99, abhängig von der 1.Dekade

Weitergabe intern ohne Ankündigung

R

Weitergabe extern

R 0 R * 2 0

Anklopfenden Anruf annehmen / Anklopfen abweisen

R * 8 R * 2 1




Anklopfen intern

R * 1 9






Anklopfschutz

* 5 5 1 = ein
0 = aus 1 = 1. Internrufnummer
 2 = 2. Internrufnummer
0 = beide Internrufnummern






Anrufbeantwortergespräch übernehmen

  Internrufnummer des Anrufbeantworters 







Anrufe heranholen

Externruf  * 8  Gezieltes Heranholen  * 2 6  Internrufnummer 







Anrufschutz

 * 4 3  1 = 1. Internrufnummer
2 = 2. Internrufnummer
0 = beide Internrufnummern  1 = Internanrufe
2 = Externanrufe
3 = alle Anrufe
0 = Schutz aus  

Anrufvariante 2 (Nachtschaltung)

 * 5 3  1 = ein
0 = aus
2 = alle aus
3 = alle ein  Rufnummer der Anrufvariante 2   







Anrufvariante 3 (Rufweiterschaltung intern)

 * 5 4  1 = ein
0 = aus
2 = alle aus
3 = alle ein  Rufnummer der Anrufvariante 3   

Automatische Wahl - Verbindung ohne Wahl

 * 5 0  1 = ein
0 = aus  

Besetztton bei Besetzt - Busy on Busy

 * 4 6  1 = ein
0 = aus  Externrufnummer   




Dreierkonferenz (intern/extern)

 R   R * 6 1 * 

Dreierkonferenz - ISDN

 R * 6 0    R * 6 1 * 




Durchsage zu Systemtelefonen (AS 141 plus, AS 191 plus)

 * 4 8  Internrufnr. SysTel
00 = zu allen SysTel 

Halten einer Verbindung (nur am Mehrgeräteanschluß)

 R * 6 0   R * 6 0 

Least Cost Routing (LCR) ein-/ausschalten

 * 4 2  1 = ein
0 = aus 

Parken in der Telefonanlage

 R * 2 2   Entparken  * 2 2 

Parken in der ISDN-Vst. (nur am Mehrgeräteanschluß)

 R * 2 7  Verbindungskennung 0 bis 9  






Entparken in der ISDN-Vst.

 * 2 8  Verbindungskennung 0 bis 9 






Raumüberwachung

vorbereiten  * 4 5   ausführen   Internrufnummer des wachenden Telefons  

Relais schalten (AS 190 plus, AS 191 plus)

 * 0  Internrufnummer  1 = ein
0 = aus  

Rückfrage / Makeln

 R   R  mit "0" zurück zum Externgespräch
mit Internrufnummer zum Intergespräch  ...

Rückruf bei Besetzt (ISDN)

   R * 2 2  






Rückruf intern einleiten

   R * 1 9  







Telefonbuch - Rufnummer wählen

 * 3 0 0 0 bis 1 9 9 



Telefonschloß

 * 5 6  1 = abschließen
0 = aufschließen  Telefoncode  

Türrufumleitung einschalten (AS 190 plus, AS 191 plus)

 * 5 8 1  1 = Externziel
3 = Kurzwahlziel  Internrufnummer der Tür  Rufnummer oder Kurzwahlziel  

Türrufumleitung ausschalten (AS 190 plus, AS 191 plus)

 * 5 8 0  Internrufnummer der Tür 