









AC 14 Phonie, AC 14 WebPhonie, AC 141 WebPhonie plus

Instruções de serviço abreviadas





Chamada externa

Acesso à rede com "0"  **0**   Acesso automático à rede   











Fazer chamada externa e ocupar determinadas MSN (em vez de acesso à rede "0")

 *****  **MNO 6**  **PQRS 7**  **MNO 6**  **MNO 6**  Introduzir determinado número múltiplo (MSN) **#**  Número externo 

Fazer chamada interna

Acesso à rede com "0"    Acesso automático à rede  **#**  
Número interno - 11 a 14 (20 a 29 USB, 30 a 39 para S0 interno)









Transferência interna sem aviso / Transferência externa

 **R**    **R** **0**   **R** *****  **TUV 8**  **DEF 3**  **ABC 2** 




Atender chamada em espera / Rejeitar chamada em espera

  **R** **0**    **R** *****  **ABC 2**  **ABC 2**  **WXYZ 9** 

Protecção contra chamadas em espera

 *****  **ABC 2**  **MNO 6**  **JKL 5** ( **DEF 3** lig. /  **ABC 2** deslig.)  

Receber chamada do atendedor de chamadas

 **#**  Número interno do atendedor de chamadas 










Captar chamadas - Chamada externa / Chamada da porta

  *****  **GHI 4**  **MNO 6**  **DEF 3**    *****  **GHI 4**  **MNO 6**  **GHI 4**  **GHI 4**  Número interno 











Conferência a 3

 **R**   **R** *****  **JKL 5**  **MNO 6**  **MNO 6**  

Comutar modos de chamadas (noite)

 *****  **MNO 6**  **ABC 2**  **ABC 2** ( **DEF 3** lig. /  **ABC 2** deslig.)  **ABC 2** todos MSN  

Parquear na central telefónica / Desparquear

 **R** *****  **PQRS 7**  **ABC 2**  **PQRS 7**    *****  **PQRS 7**  **ABC 2**  **PQRS 7** 








Parquear na central RDIS

Desparquear na central RDIS













Parquear uma chamada/fracionamento

      com "0", volta à chamada externa
com número interno, volta à chamada interna  ...






















Repetição da chamada quando ocupado




















Lista telefónica – marcar número

     (  Vanity (introduzir nomes)  /   Número de marcação rápida)  













Transferência através da central telefónica - programar e activar

     ( perma- /  quando /  quando)   Número interno →
→ (  Número externo  /   Número interno /   Número de marcação rápida /   Vanity (introduzir nomes))  













Transferência pelo acesso RDIS - programar e activar

     ( perma- /  quando /  quando)   MSN  →
→ (  Número externo  /   Número de marcação rápida /   Vanity (introduzir nomes)) 









Ligar transferência para



     (  Número interno /   MSN )  

Desligar transferência para

     (  Número interno /   MSN )  

Transferência de chamada internamente

     ( lig. /  desig.)  todos MSN  

Notas: Em aparelhos terminais que não possuam a tecla  (asterisco), ou seja, que não suportem esta função, pressionar   em vez da tecla .

Nº identif.: 539 112

Reservado o direito a alterações.

Salvo erro ou omissão.

1001

AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstr. 8
D-33647 Bielefeld
Internet: www.agfeo.de