

AS 33, AS 34, AS 40

Türöffner betätigen

Türgespräch  **R * 1 1**  Internrufnummer der Tür  

direkt  *** 1 2**  Internrufnummer der Tür  

Umleitung von (Follow me) einschalten

 *** 5 7 1**   

Umleitung von (Follow me) ausschalten

 *** 5 7 0**   

Umleitung zu - einschalten (Umleitung durch die Telefonanlage)

 *** 5 8**  1=ständig
2=bei Besetzt
3=bei Nicht-melden  1=extern. Ziel
2=intern.Ziel
3=Kurz.Ziel  umgeleitete Internrufnummer  Rufnummer oder Kurzwahlziel **#**  

Umleitung zu - ausschalten (Umleitung durch die Telefonanlage)

 *** 5 8 0**  umgeleitete Internrufnummer  

Umleitung zu - Anrufweiterschaltung (Umleitung durch die ISDN-Vst.)

Ständig  *** 6 3**  1= ein, wenn Ziel kein Kurzwahlziel ist  Anlagenrufnr. oder MSN **#**  Rufnummer oder Kurzwahlziel **#**  

bei Besetzt  *** 6 4**  2= ein, wenn Ziel ein Kurzwahlziel ist  Anlagenrufnr. oder MSN **#**  Rufnummer oder Kurzwahlziel **#**  

bei Nicht-melden  *** 6 5**   Anlagenrufnr. oder MSN **#**  Rufnummer oder Kurzwahlziel **#**  

aus-schalten  *** 6 3 0**  Anlagenrufnr. oder MSN **#**  

Hinweis: An Endgeräten, die keine *****-Taste haben, bzw. diese Funktion nicht unterstützen, müssen Sie statt der *****-Taste die Ziffern **9 9** drücken.

Identnr. 523 445
Änderung und Irrtum vorbehalten.
Printed in Germany 0992
Internet: <http://www.agfeo.de>

AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstr. 8
D-33647 Bielefeld
Technische Hotline: 0190/570122
Mo-Fr: 8:30-17:30 (Fr: 14:30)

Kurzbedienungsanleitung für analoge- und ISDN-Endgeräte

Extern anrufen

Amtsholung mit "0"  **0**   Amtsholung automatisch   

Extern anrufen und bestimmte MSN belegen (statt Amtsholung "0")

 *** 0 0**  Externrufnummer (MSN) eingeben **#**  

Wählleitung (B-Kanal) reservieren (bei Amtsholung "0")

 **0**  **R * 2 9**  

Intern anrufen

Amtsholung mit "0"    Amtsholung automatisch  **#**  

Internrufnummern - 10 bis 99, abhängig von der 1.Dekade

Weitergabe intern ohne Ankündigung

 **R**  

Weitergabe extern

 **R 0**   **R * 2 0** 

Anklopfenden Anruf annehmen / Anklopfen abweisen

  **R * 8**    **R * 2 1** 


Anklopfen intern

   **R * 1 9**  

Anklopferschutz

 *** 5 5**  1 = ein
0 = aus  1 = 1. Internrufnummer
2 = 2. Internrufnummer
0 = beide Internrufnummern  


Anrufbeantwortergespräch übernehmen



Anrufe heranholen




Anrufschutz



Anrufvariante 2 (Nachtschaltung)



Anrufvariante 3 (Rufweitschaltung intern)



Automatische Wahl - Verbindung ohne Wahl



Besetztton bei Besetzt - Busy on Busy



Dreierkonferenz (intern/extern)



Dreierkonferenz - ISDN



Durchsage zu Systemtelefonen



Halten einer Verbindung (nur am Mehrgeräteanschluß)



Least Cost Routing (LCR) ein-/ausschalten




Parken in der Telefonanlage




Raumüberwachung



Relais schalten



Rückfrage / Makeln



Rückruf bei Besetzt (ISDN)



Rückruf intern einleiten




Telefonbuch - Rufnummer wählen



Telefonschloß



Türrufumleitung einschalten



Türrufumleitung ausschalten



Türrufvariante 2 (Nachtschaltung)



Türsprechstelle anrufen / Türruf heranholen

