

## Systemtelefone ST 20 und ST 25 mit Vanity-Tastatur

Ihr neues Systemtelefon ST 20 bzw. ST 25 ist mit einer vanitykonformen Tastatur ausgestattet, damit Sie Vanity-Nummern einfach wählen können. Vanity-Nummern sind Rufnummern, die Sie sich über ein Wort sehr einfach merken können.  
Beispiel: 0700 CALLAGFEO = 0700 22552436

Damit die Eingabe und Suche im alphabetisch geordneten Telefonbuch der TK-Anlage auch mit der vanitykonformen Tastatur funktioniert, muss Ihre TK-Anlage mit einer Firmware arbeiten, die die Vanity-Tastatur des ST 20 und ST 25 unterstützt.

Auf bisherigen Systemtelefonen ST 20 und ST 25 entspricht die Buchstaben - Ziffernzuordnung nicht der internationalen Vanity-Festlegung.

---

### Firmware, die die Vanity-Tastatur des ST 20 und ST 25 unterstützt

Mit dieser Firmware können Sie Ihre TK-Anlage auf den Tastaturtyp 2 (Vanity) Ihres Systemtelefons ST 20, ST 25 einstellen.

- AGFEO Basic-Line AS 141, AS 191 - ab Firmware Version 2.0d
- AGFEO Basic-Line AS 141 plus, AS 191 plus - ab Firmware Version 2.0
- AGFEO Business-Line AS 31 ST mit ST 20, AS 32 - ab Firmware Version 3.0d
- AGFEO Business-Line AS 33, AS 34 - ab Firmware Version 5.0
- AGFEO Profi-Line AS 40 - ab Firmware Version 4.0

Zum Update Ihrer TK-Anlage auf die entsprechende Firmware wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

---

### Ihre Firmware unterstützt die Vanity-Tastatur nicht

Auch wenn Sie in Ihrer TK-Anlage den Tastaturtyp 2 (Vanity) nicht einstellen können, ist die Vanity-Wahl trotzdem möglich.


Die Eingabe und Suche im alphabetisch geordneten Telefonbuch der TK-Anlage erfolgt über die Buchstaben-Ziffernzuordnung des Tastaturtyps 1. Verwenden Sie zur einfachen Bedienung den nebenstehenden Aufkleber und kleben Sie ihn z.B. rechts neben die Tastatur des ST 20, ST 25.



Aufkleber für Tastaturtyp 1

Einstellung des Tastaturtyps auf der nächsten Seite.

## Einstellung des Tastaturtyps des ST 20, ST 25



Funktion einleiten. Achten Sie auf das Display: Wird nach Drücken der **9** der Einrichtecode verlangt, müssen Sie den Code vierstellig eingeben.

Versionsnummer  
ansetzen



Mit "next" weiterblättern zum Menü "Tastaturtyp wählen". Dieses Menü erscheint nur, wenn die Firmware Ihrer TK-Anlage die Vanity-Tastatur unterstützt.

Tastaturtyp  
wählen




Auswahl mit "enter" bestätigen

Tastaturtyp  
ABC: 2 ABC: >1<


1

Auswahl: "1" Tastatur nicht vanitykonform (Auslieferungszustand)



2

Auswahl: "2" Vanity-Tastatur



Tastaturtyp  
ABC: >2< ABC: 1



"set": Einstellung speichern und Programmierung beenden.